



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI ANALOG VỚI TỔNG ĐÀI NEC SL1000

1. Thực hiện 1 cuộc gọi ra ngoài:


- Đối với cấu hình gọi gián tiếp: Nhấc máy và nhấn số 9, lắng nghe tone quay số và bắt đầu quay số cần gọi.



- Đối với cấu hình gọi trực tiếp: Nhấc máy và quay số cần gọi.




2. Thực hiện 1 cuộc gọi nội bộ:




3. Gọi tắt – quay số nhanh: (Gọi ra)

Để thực hiện cách thức gọi này, điện thoại phải có 1 danh bạ các số, và đã được lưu vào hệ thống. Danh bạ chung được tạo trong Prg. 13 – 04.




Số Bin phụ thuộc vào cấu hình trên hệ thống.(Hỏi người quản trị).

4. Quay lại số gần nhất: (Gọi ra/ nội bộ)



Khi muốn gọi lại số mới gọi mà không cần quay số thì chỉ cần nhắc máy và nhấn số #5.


5. Xét Camp – on/ Gọi lại:




Ở trường hợp này, khi bạn cần gọi cho một máy nhánh B gấp mà máy nhánh B báo bận hoặc không có người trả lời thì bạn đừng vội gác máy mà hãy nhấn 850.

Khi máy nhánh B không còn bận hay người B nhắc máy lên thì hệ thống sẽ tự động gọi lại cho bạn và bạn có thể trò chuyện với B.

Nếu cuộc gọi không quan trọng, và bạn không cần B gọi lại hay hệ thống báo lại thì bạn có thể hủy bỏ Camp – On bằng cách quay số 870.



6. Cách xét và trả lời một thông điệp đợi:




Khi bạn gọi tới 1 số máy nhánh B nhận được thông báo bận hoặc máy B không trả lời thì bạn có thể để lại cho B một thông điệp đợi bằng cách nhấn tiếp phím 0 và gác máy.

Khi B thấy điện thoại của mình luôn bị nháy đèn, B chỉ còn cách nhấn *0 để gọi lại cho bạn để khắc phục hiện tượng nháy đèn liên tục làm phiền 😊.

Để hủy bỏ thông điệp đợi bạn có thể thực hiện theo 2 cách:


- Xóa chỉ riêng 1 thông điệp đã gửi cho 1 máy:




- Xóa tất cả các thông điệp đợi đã gửi:



7. Trả lời 1 cuộc gọi từ bên ngoài hay nội bộ:



8. Nhắc máy cho 1 cuộc gọi tới 1 máy nhánh khác:



9. Giữ cuộc gọi và lấy lại cuộc gọi đã giữ:




Nhấn Flash để giữ cuộc gọi, và cũng nhấn Flash để lấy lại cuộc gọi.


Khi nhấn Flash mà bạn gác máy, thì cuộc gọi đang giữ sẽ đổ chuông lại.

Chức năng này cấp cho bạn toàn quyền giữ cuộc gọi. những máy nhánh khác không thể ngắt cuộc gọi đang giữ.

10. Chuyển 1 cuộc gọi tới một máy nhánh khác:




11. Để không bị làm phiền:




12. Chuyển tiếp cuộc gọi:


- Chuyển tiếp tức thời:




- Chuyển tiếp khi điện thoại của bạn bận:




- Chuyển tiếp khi điện thoại của bạn không trả lời:




- Chuyển tiếp khi điện thoại của bạn bận hoặc không trả lời:




- Chuyển tiếp đồ chuông cả hai máy:



- Chuyển tiếp cho tôi:



13. Tạo phòng họp:



14. Tạo thông điệp trả lời tự động và hộp thư thoại:

✓ VRS – trả lời tự động:

- Ghi âm: Nhắc máy quay số 716 -> nhấn 7 -> Đặt số cho thông điệp (001 -004)-> sau tiếng bíp: ghi âm. Kết thúc bằng việc gác máy.
- Nghe lại: Nhắc máy quay số 716 -> nhấn 5 -> Chọn thông điệp số(001-004) -> lắng nghe và kết thúc bằng việc gác máy.
- Xóa : Nhắc máy quay 716 -> nhấn 3 -> lựa chọn thông điệp số(001-004) -> gác máy.

Message có thể ghi âm lên tới 04, và độ dài 1 message không quá 2 phút.

✓ Thông điệp hộp thư thoại:

- Nghe thông điệp thư thoại: Nhắc máy quay số 716 -> nhấn 5 -> tin nhắn số (091-100) -> nghe và gác máy.
- Xóa thông điệp thư thoại: Nhắc máy quay số 716 -> nhấn 3 -> chọn tin nhắn(091-100) -> gác máy.

15. Chuyển chế độ Day/Night mode:

Với cấu hình mặc định, Để chuyển chế độ giờ làm việc và nghỉ ta nhấn service code:

- 818 -> chọn 1: Day – giờ làm việc.
- 818 -> chọn 2: Night – giờ nghỉ.